




Οδηγίες Λειτουργίας μόνιτορ θυροτηλεόρασης χωρίς ακουστικό

Μοντέλο SB 15



Dimensions: 166(W)×210(H)×49(D) mm

1. Μικρόφωνο
2. Μπλε LED
3. Κουμπί TALK
4. Κουμπί CALL
5. Κουμπί UNLOCK
6. Κουμπί MONITOR
7. Για μελλοντική χρήση
8. LED 2
9. LED 1 (δείχνει ότι κάποιο μόνιτορ είναι σε λειτουργία)
10. Μεγάφωνο
11. Οθόνη
12. Ρύθμιση φωτεινότητας και κοντράστ
13. Ρύθμισης έντασης ήχου ομιλίας
14. Ρύθμισης έντασης ήχου, κουδουνιού
15. ⌵
16. ⌵

Βασικός χειρισμός του Μόνιτορ θυροτηλεόρασης

- 1) Όταν ο επισκέπτης πατήσει το μπουτόν της μπουτονιέρας , τότε το Μόνιτορ χτυπάει και την ίδια στιγμή, η οθόνη δείχνει την εικόνα του επισκέπτη.
- 2) Πατώντας το κουμπί **TALK**, μπορείτε να μιλήσετε με τους επισκέπτες . Κατά τη διάρκεια της κατάστασης ομιλίας, πατήστε **TALK** πάλι για να τελειώσετε τη συνομιλία. Αν δεν απαντήσει κανείς στην κλήση, η οθόνη θα σβήσει αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
- 3) Κατά τη διάρκεια που εμφανίζετε η εικόνα στη συσκευή σας, πατήστε το κουμπί **UNLOCK** για να ανοίξει η πόρτα πριν ή κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
 - Μπορείτε να εμφανίσετε στη συσκευή σας την εικόνα από την κάμερα της μπουτονιέρας εισόδου , χωρίς να σας έχουν χτυπήσει το κουδούνι , πατώντας το κουμπί **MONITOR** (Μόνο όταν το LED 1 είναι σβηστό)

Ρύθμιση εικόνας και έντασης ήχου

- 1) Η ποιότητα της εικόνας μπορεί να ρυθμιστεί με τη βοήθεια των ρυθμιστών Αντίθεσης και Φωτεινότητας.
- 2) Η ένταση του κουδουνιού και της φωνής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά.

Χειρισμός για επιλογή ήχου κλήσης

- 1) Όταν το Μόνιτορ είναι σε αναμονή, πατήστε το κουμπί **UNLOCK** και περιμένετε για 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να μπει σε κατάσταση επιλογής μελωδίας και να παίξει την τρέχουσα μελωδία.
- 2) Πατήστε πάλι το κουμπί **UNLOCK** για να επιλέξετε διαδοχικά τη μελωδία που προτιμάτε. Αν πατήσετε άλλη μια φορά το κουμπί **UNLOCK**, η επόμενη μελωδία ενεργοποιείται και παίζει.
- 3) Πατήστε το κουμπί **TALK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή της μελωδίας. Το Μόνιτορ θα κλείσει αν δεν υπάρχει καμία ενέργεια μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ

- **Κρατώντας πατημένο το κουμπί TALK για 3 δευτερόλεπτα απενεργοποιείτε το κουδούνι (αναβοσβήνει μπλε φωτισμός στο κουμπί TALK)**
- **Πατώντας πάλι το TALK ενεργοποιείτε πάλι το κουδούνι (Σταθερός μπλε φωτισμός στο κουμπί TALK)**

.....

ΓΡΥΠΑΡΗ 56 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ. 210 9512191 – 210 9588732
FAX. 210 9588732
Email. info@sambo.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΑΦΟΙ Π. ΓΟΓΑΛΗ
www.sambo.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
SERVICE
ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ
CCTV
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ